Chère bien évaluée Cliente,

Nous sommes très heureux d'avoir choisi les machines à glaçons Gastro M. Notre usine utilise la dernière technologie dans la production de machines à glaçons. Le résultat est une machine à glaçons fiable de glace claire. Tous les produits Gastro M subissent des tests de qualité approfondis afin de garantir à nos clients la fonctionnalité et la performance de nos machines à glaçons.

Avec nos machines à glaçons, nous sommes sûrs de la facilité d'utilisation, de la fonctionnalité et de l'utilisation durable avec des problèmes mineurs ou non.

Nos machines à glaçons rendront les conditions de travail réelles pour le vrai professionnel. Notre personnel est en mesure de vous assister à tout moment et vous fournira des conseils et des informations techniques.

Merci d'avoir acheté nos machines à glaçons.

Cordialement,

GASTRO M

CONTENUS

PRÉCAUTIONS
INSTALLATION
FONCTIONNEMENT
RECCOMANDATIONS GÉNÉRALES
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
GARANTIE
NOM ET CODE DE PIÈCES DE RECHANGE

NUMÉRO DE SÉRIE:.....

DATE D'ACHAT:.....

NUMÉRO DE TECHNICIEN:.....

INSTALLATION

Après réception de la machine à glaçons et un-emballage s'il vous plaît recycler l'emballage comme par les lois du pays. À l'intérieur de la machine à glaçons trouverez un sac en plastique avec des pieds, tuyau d'entrée et de sortie prêt à installer et produire de la glace.
Soulevez la machine à glaçons d'un côté et installez le pied à chaque coin de la base de machine à glaçons.



À l'arrière de la machine à glaçons, s'il vous plaît trouver l'entrée et la sortie de l'eau. Se connecter à la sortie d'eau le tuyau avec des côtes d'un côté et l'autre l'installe dans le drain du magasin. L'autre tuyau, a des boulons des deux côtés, doit se connecter à la machine à glaçons et un robinet. S'il vous plaît également installer les 2 joints en caoutchouc fournis dans le sac en plastique de chaque côté du tuyau.
La machine à glaçons DOIT être plus haute que la vidange du magasin ou bien l'eau de le stockage restera en stock et fera fondre la glace.



NOME ET CODE DE PIÈCES DE RECHARGE

FICHE TECHNIQUE

Modèle	**C-280**
Production par heure	**28kg**
Hauteur	**670mm**
Largeur	**400mm**
Profondeur	**460mm**
Compresseur	**335W**
Tension	**220V/50Hz**
Réfrigérant	**R404A**
Tuyau d'alimentation	**ø3/4 GAS**
Tuyau de vidange	**ø24mm**
Capacité bac de glaçons	**12~13**
Poids net	**32Kg**
Poids brut	**34Kg**

INSTALLATION



1) Fusible
2) Robinet
3) Tuyau d'alimentation
4) Mise à la terre
5) Clapet électromagnétique
6) Tuyau de vidange
7) Pieds de mise à niveau

CABINET'S GROUP



112036	1)	Base
023032	2)	Pieds de mise à niveau
112109	3)	Panneau de configuration
112110	4)	Panneau à gauche
112115	5)	Support avant
112116	6)	Support arrière
112084	7)	Couvercle frontale
112120	8)	Couvercle arrière
112125	9)	Bac d'eau
111043	10)	Couvercle supérieur
111058	11)	Mousse cabine
112126	12)	Support de la porte
111065	13)	Porte
112127	14)	Support joint d'étanchéité évaporateur
112128	15)	Barre petits drapeaux
023015	16)	Petits drapeaux
101009	17)	Curseur
114087	18)	Distributeur d'eau
113014	19)	Joint d'étanchéité évaporateur
111064	20)	Évaporateur
022014	21)	Couverture en plastique
071010	22)	Minuteur
071011	23)	Thermostat évaporateur
071012	24)	Thermostat bac à glaçons
114001	25)	Tube de protection du thermostat

INSTALLATION

☞ Le fusible doit être de 10/16 ampère au minimum



☞ Le câble d'alimentation ne doit être jamais en contact avec de l'eau.

☞ Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien aérée. Veiller à ne pas couvrir ou obstruer les orifices d'entrée et de sortie d'air. Pour assurer une bonne aeration, laisser une espace de 25-30 cm au minimum chaque côté et au-dessus de l'appareil.

☞ Évitez d'installer l'appareil près d'une source de chaleur.

☞ L'appareil est réglé pour fontionner entre 10°C et 32°C

☞ L'appareil risque de ne pas fonctionner correctement s'il reste pendant une longue période à une temperature supérieure ou inférieure à la plage prevue. Au-dessus de 42°C le compresseur va peut-être avoir des problèmes.

FONCTIONNEMENT

L'appareil a été conçu pour être installé très aisement, sans l'intervention d'un technicien. On n'a pas besoin d'une expertise particulière. Il est donc largement suffisant d'agir conformément aux instructions du fabricant, pour utiliser au mieux votre appareil.

METTRE L'APPAREIL EN SERVICE

*Enlevez le panneau frontal et localiser le panneau de configuration
*Un sélecteur permet le réglage de la taille des glaçons.
*Si on tourne le sélecteur à la droite, les glaçons seront plus grands.
En tournant à gauche ils seront plus petits. Leur poids peut être réglé entre 10 et 32 grammes.



☹ Ne sélectionner pas le valeurs extrêmes . Si on sélectionne à l'extrémité gauche l'appareil s'arrête. Autrement, à la droite, l'appareil va produire en eccès. Il faut donc arrêter la machine. Vous pouvez faire fondre les glaçons plus vite si on verse de l'eau bouillante au-dessus.
Conseil: il faut essayer plusieurs fois avant de trouver la taille idéale. Procéder donc avec une approche progressive.

*Il y a un autre sélecteur à coté qui permet de réguler la quantité des glaçons qu'on veut produire. La choix à droite signifie une haute production; au contraire, à gauche, une production que va être réduite.
*Lorsque cette quantité programmée a été atteinte, l'appareil s'arrête. Pour le faire fonctionner, il faut enlever une partie de ces glaçons

☹ Ne essayer pas à régler le minuteur – bouton rouge. Aucune maintanance n'est nécéssaire.

SCHÉMA ÉLÉCTRIQUE



A) Clapet électromagnétique
B) Pompe à eau
C) Compresseur
D) Compresseur relais de démarrage
E) Surcharge thermique
F) Ventilateur électrique
G) Fiche
H) Bornier
I) Minuteur
J) Thermostat bac à glacons
K) Thermostat évaporateur
L) Boîte de distribution électrique

BL		BLEU CLAIR
B		NOIR
G		VERT
R		ROUGE
W		BLANC
BD		BLEU
BR		MARRON
YG		JAUNE/VERT

SCHÉMA DE CIRCUIT DE L'EAU



071009	1)	Clapet électromagnétique
114100	2)	Tuyau d'alimentation
111096	3)	Echangeur de chaleur
113014	4)	Joint d'étanchéité évaporateur
111064	5)	Évaporateur
114087	6)	Distributeur d'eau
023011	7)	Fiche
023012	8)	Pulvérisateurs
114089	9)	Tuyau d'alimentation du distributeur
023002	10)	Conneteur du tuyau de décharge
023050	11)	Tuyau de décharge de la pompe
071024	12)	Pompe à eau
023051	13)	Tuyau de la pompe d'aspiration
023003	14)	Connecteur du tuyau d'aspiration
023007	15)	Filtre en acier inoxydable pompe
023008	16)	Sortie générale eau de vidange
023070	17)	Tuyau de trop plein
023005	18)	Connecteur du tuyau de trop plein
023006	19)	Capsule du connecteur du tuyau de trop plein
023071	20)	Tuyau de décharge du bac à glaçons
023004	21)	Connecteur du tuyau de décharge du bac à glaçons

SCHÉMA DE CIRCUIT DE RÉFRIGÉRATION



111069	1)	Compresseur
111096	2)	Echangeur de chaleur
072033	3)	Condensateur
071017	4)	Ventilateur
072020	5)	Filtre deshydrateur
111064	6)	Evaporateur
111062	7)	Accumulateur
-------	8)	Charge tuyau

GARANTIE

Les marchandises sont garanties contre les défauts conformément aux termes de la garantie du fabricant d'un an à compter de la livraison, sauf indication contraire.

Les rapports de marchandises défectueux pendant la période de garantie spécifiée peuvent être réparés, remplacés ou échangés à la discrétion de Gastro M.

Les pièces et la main-d'œuvre sous cette garantie sont garanties dans le pays où l'article a été facturé.

RECCOMANDATIONS GÉNÉRALES

Pour utiliser au mieux votre appareil , il faut nettoyer le condensateur une fois par mois, en particulier pendant l'été. Le condensateur est placé juste derrière le cache frontal. Pour le nettoyer, faire exclusivement des mouvement vers le haut et vers le bas. Ne pas alimenter l'appareil avec de l'eau exposée à l'insolation directe.

- Nettoyer le bac d'eau, le distributeur et les pulvérisateurs:

Ouvrir l'appareil en haut et enlever le couvercle frontale; sortir la barre avec les petits drapeaux blancs. Tirer le convoyeur en avant et le sortir. Soulever le distributeur, en mettant les mains au-dessous; après il faut le tourner de 60' pour le sortir et le deconnecter. En ce moment on peut nettoyer l'appareil. Les pulvérisateurs qui sont sur le distributeur peuvent être nettoyés avec une brosse à dents. Sinon, on peut les plonger dans une solution d'eau et vinaigre. Payer attention lorsq'on va les connecter au distributeur: ils doîvent être en parallele l'un avec l'autre.

- Pour un nettoyage rapide et facile il suffit d'utiliser une solution d'eau et vinaigre et de la verser dans le bac d'eau. Connecter un tuyau (diamètre 1/2') au distributeur d'une côté, et au bac d'eau de l'autre. Puis, mettre l'appareil en marche et après presque 10 minutes éteindre . Donc, nettoyer le bac d'eau à l'eau courante et sécher. On peut maintenant connecter l'appareil comme il était avant, ainsi qu'il puisse commencer à travailler.

- Cet appareil a été conçu, construit et commercialisé que pour la production de glaçons. La conservation d'aliments frais et surgelés n'est pas prevue. Il ne faut pas quand même introduire de recipients contenant des liquides. Matérieaux de déchets peuvent bloquer la sortie d'eau de l'appareil.

- La panne n'est vraisemblablement qu'une petite erreur que vous pouvez solutionner vous-même à l'aide des instructions suivantes. N'effectuez aucune autre operation si les informations suivantes ne vous aident pas dans un cas concret. Les intervenctions techniques doivent être réalisées uniquement par des professionnels qualifiés ou par le personnel du Service Après-vente agrée.

- Si l'eau est trop dure utiliser un filtre mécanique.

- Si on utilise l'appareil de temps en temps, selon les saisons, le nettoyage de l'appareil est très important. Il faut suivir correctement les modalités suggerées. Débrancher l'appareil et souffler de l'air dans la pompe pour éliminer l'eau résiduelle.

- Dans le cas du transport l'appareil doit être vertical. Si pour quelque raison il faut le coucher, avant de l'utiliser il faut attendre au moins 2 heures.

RECCOMANDATIONS GÉNÉRALES

• Dans le cas de mise au rebut:

1. Rendez l'appareil inutilisable en sectionnant le cable d'alimentation

2. Cet appareil doit être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

3. Il est indispensable de s'assurer que les tuyaux du circuit de refrigeration sont en parfait état.

4. Pour le traitement, la recuperation et le recyclage de cet appareil il faut s'addresser au bureau competent ou à la société locale de collecte des déchets ménagers.

• Il faut tenir compte du risque de choc électrique. Mettre donc toujours l'appareil en sûreté électrique.

• Les matériaux d'emballage (sachets en plastique, elements en polystyrene, etc.) doivent être conservés hors de la portée des enfants car ils constituent une source potentielle de danger.

• Ne laisser jamais l'appareil sans surveillance, car il représente une source de danger pour les enfants.

RESOLUTION DE PROBLEMES	
L'appareil ne marche pas	Controler si l'appareil n'est pas branché Controler les fusibles/Probable court-circuit Controler s'il y a trop de glaçons. En ce cas, il faut en enlever

RESOLUTION DE PROBLEMES	
L'appareil est branché mais ne produise pas de glaçons. Ou les glaçons fondent.	Controler le convoyeur. Ayant été incorrectement inséré, de l'eau coule sur les glaçons Controler que l'eau de vidange s'écoule librement vers le bas Enlever le panneau postérieur et presser le tuyau noir; les déchets seront éliminés
Les glaçons sont mal formés	Il faut nettoyer le distributeur et les pulvérisateurs. (Voir RECCOMENDATIONS GÉNÉRALES de ce manuel) Filtre ou clapet électromagnétique sont peut-être sale Controler la pompe Controler le clapet électromagnétique
L'appareil est surchauffé	Ouvrir l'appareil en haut et nettoyer le condensateur exclusivement avec des mouvement vers le haut et vers le bas Controler la temperature. Si la temperature ambiante est au-dessus de 42°C l'appareil est surchauffé Si ces informations ne vous aident pas, les intervenctions techniques doivent être réalisées uniquement par des professionnels qualifiés ou par le personnel du Service Après-vente agrée. Le circuit de refroidissement ne contient plus de FREON (R404A). Il faut le remplacer.